

# WERKINSTRUCTIE OMGANG MOTORGAS HEFTRUCKTANK

## DE VOORDELEN:

- zeer gering gewicht, vol slechts maximaal ca.22kg (afhankelijk van model stalen tank)
- vaste kraag ter bescherming van kraan
- kraagdeel 100% vrij van corrosie
- geringe investering door statiegeld systeem
- herkeurtermijn 10 jaar
- universele snelkoppeling aansluiting



## PLAATSEN VAN DE HEFTRUCKTANK:

- plaats de heftrucktank voorzichtig in de beugel met de tankkraan aan de gaslangzijde
- zorg dat de tankkraan met snelkoppeling recht naar beneden staat (let op tankpositie sticker)
- sluit de tankbeugel volledig, zodat de tank vast zit



## AANSLUITEN VAN DE HEFTRUCKTANK:

- verwijder de blauwe tank verzegeldop (deze mogen verzameld retour worden gegeven aan de leverancier)
- sluit de gaslang aan de heftrucktank middels de snelkoppeling (beweeg de snelkoppeling naar achteren, duw de koppeling op de pilaar en laat hem los, check of de koppeling vast zit)
- draai de tankkraan met de hand langzaam linksom open (als je dit te snel doet dan kan de beveiliging op de tankkraan dichtslaan en komt er geen gas door)



## ONTKOPPELEN VAN DE HEFTRUCKTANK:

- zet de motor van de heftruck af tijdens het ontkoppelen van de tank
- draai de tankkraan met de hand rechtsom dicht
- ontkoppel de slang door de snelkoppeling naar achteren te duwen

## VERWIJDEREN VAN DE HEFTRUCKTANK:

- zorg dat de heftrucktank eerst ontkoppeld is
- open de beugel volledig
- verwijder de heftrucktank en zet deze voorzichtig op de grond



# WERKINSTRUCTIE OMGANG MOTORGAS HEFTRUCKTANK

## VEILIGHEIDSTIPS:

- zet de motor van de heftruck af tijdens het verwisselen van de tank
- draag handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het wisselen
- behandel de heftrucktank met beleid, voorkom dat de tank van hoogte naar beneden valt
- geen open vuur, niet telefoneren en niet roken nabij de tanks
- zorg dat beide handen vrij zijn voor het wisselen van de tanks
- zet de heftrucktanks in de daarvoor bestemde gasflesopslag
- gebruik heftrucktanks alleen voor de heftruck, heftruckgas wordt immers vloeibaar gebruikt in tegenstelling tot de dampvorm bij bbq of verwarming, verkeerd gebruik kan tot ernstige ongelukken leiden

## VEELGESTELDE VRAGEN:

- ***de koppeling bevriest, wat moet ik doen?***  
de tankkraan is te snel opengedraaid, waardoor de beveiliging in de kraan in werking is getreden, draai de kraan dicht tot je een click hoort, draai nu de kraan weer open (of neem een andere tank, zodat de beveiliging van de kraan de tijd heeft om weer open te gaan)
- ***de heftruck loopt niet goed, wat moet ik doen?***  
als de gastank leeg is vervang je deze voor een volle; controleer of de tankkraan recht naar beneden ligt, zo nee corrigeer dit (wanneer de kraan niet recht naar beneden ligt neemt de heftruck dampgas af i.p.v. vloeibaar gas, waardoor de motor van de heftruck hapert); voor andere storingen bel je met de heftruckonderhoudsdienst
- ***de gasslangkoppeling vertoont lekkage, wat moet ik doen?***  
de o-ring in de koppeling kan door het vele gebruik naar verloop van tijd slijtage vertonen, o-ring of koppeling moet vervangen worden
- ***hoe weet ik of er nog gas in de tank zit?***  
dit kun je nawegen op een weegschaal, het tarragewicht van de tank en de vulinhoud (propan) staan op de tank vermeld

## WANNEER MAG EEN TANK NIET GEBRUIKT WORDEN?

- defecte kraag (gescheurd, gebroken of loszittend)
- lekkende tankkraan (dus niet de gasslangkoppeling)
- ernstig beschadigde, geroeste of scherp gedeukte fles

## HOE TE HANDELEN BIJ AFWIJKINGEN:

- gebruik (ook bij gerede twijfel) de heftrucktank niet
- schrijf de klacht op een label en hang dit label aan de tank (nooit op de tank zelf schrijven!)
- meld de klachttank aan bij de leverancier

